

GUÍA DE INSTRUCTIVO



- 1** Levante el bastidor con una mano y coloque una de las ruedas insertando el pin al eje de la rueda hacia el bastidor principal. Alinear el pasador con el agujero en el marco hasta que encaje. Repítalo para el lado opuesto.
- 2** Ensamble del soporte para pistola. Fijar el soporte de la pistola (E), uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Fíjelos con los tornillos, arandelas, tuercas (I). Repita este procedimiento para la otra parte.
- 3** Ensamble del bastidor. Inserte la perilla (H) al bastidor (A) y fijar el sentido de las agujas del reloj. Repita este procedimiento para el segundo mando (H) en el lado opuesto.
- 4** Ensamble de soporte para pistola y gancho para manguera. Conecte el soporte para pistola (F) y el gancho para manguera (G) a la parte posterior del panel. Empujar hasta el final hasta que se deslice y quede en su lugar.
- 5** Conexión de la manguera. Inserte el filtro de agua (J) en la tuerca de plástico a la entrada de la bomba hasta que se asiente firmemente en la tuerca. Conecte un extremo de una manguera de jardín a la entrada de la bomba, y apriete la tuerca de plástico en sentido contrario a las agujas del reloj. A continuación, conecte el otro extremo a la fuente de agua.
- 6** Ensamble de pistola y lanza. Monte la pistola con la lanza. Tire hacia atrás de la pieza de caucho para exponer la conexión roscada. A continuación, atornille los dos pedazos juntos y mover la pieza de caucho a su posición original. Inserte la punta deseada en la punta de la lanza.
- 7** Las conexiones de Manguera y pistola. Sacar el escudo de aire de la salida de la bomba. Conecte un extremo de la manguera de alta presión a la salida de la bomba, y fije la tuerca de plástico. Conecte el otro extremo de la manguera a la pistola de presión, y apriete la tuerca de plástico.

